

netatmo

BY
S+ARCK®

Manuel utilisateur du Thermostat Netatmo

Thermostat Netatmo V1.5 / December 2013

Une version interactive de ce manuel est disponible depuis votre application Netatmo pour iPhone/iPad/Android. Elle est aussi disponible sur ordinateur à l'adresse <http://my.netatmo.com> en vous connectant à votre compte personnel.



2 Régler la température sur le thermostat

2.1 Régler la température depuis le thermostat

Le Thermostat affiche la température de consigne (en plein) et la température ambiante (en contour).



Lorsque vous n'intervenez pas sur le thermostat, celui-ci suit simplement votre planning de chauffe.

Si vous souhaitez ponctuellement changer la température de consigne, appuyez sur le haut du Thermostat pour augmenter celle-ci et sur le bas pour la diminuer.

Le thermostat cesse de suivre le planning de chauffe pendant une durée configurable dans les paramètres de votre application Netatmo. Une fois cette durée écoulée, la température revient à celle définie dans le planning de chauffe.

3 Alimentation électrique

3.1 Alimentation du Thermostat

Le Thermostat est alimenté par 3 piles AAA.

